


Schema luci LOVE SHOW



FRONTALI



FRONTALI



FONDO SALA

□ 12 pc 1000W

○ 12 par 1000W, cp 61

filtri 200 (o 201 doppio), 198 (blu o 195), ambra 205, 27 rosso

CANALI DIMMER

- 1 2 pc o par piazz FRONTE SN
- 2 2 pc o par piazz FRONTE DS
- 3 2 par ambra SN
- 4 2 par ambra DS
- 5 1 par centro prima americana
- 6 2 par taglio prima americana
- 7 2 par (o pc) controluce freddi SN
- 8 2 par (o pc) controluce freddi DS
- 9 2 pc blu fronte
- 10 2 pc blu contro
- 11 2 pc rossi prima americana
- 12 2 pc fondo sala ambra

AUDIO

MIXER analogico 10 canali
radiomicrofono con archetto
cassa acustiche sala
monitor fondo palcoscenico

VIDEOPROIETTORE, retro o fondosala centrale, con ottica adeguata
SCHERMO minimo 4x3 mt.